

Cena:

3.200,00 zł

3.936,00 zł brutto

[Zobacz więcej](#)

Zeskanuj kod

Koc gaśniczy do wózków akumulatorowych 5x5 m - Pallet Truck Standard

Kod produktu: 211227

Koc Gaśniczy do Wózków Paletowych Bridgehill Standard (5x5 m) - Natychmiastowa Izolacja Pożaru

Pożar w magazynie to koszmar każdego zarządcy. Nawet niewielki ogień może spowodować gigantyczne straty w towarze, zniszczyć budynek i zatrzymać pracę fabryki na wiele tygodni. **Koc gaśniczy Bridgehill Pallet Truck Standard** o wymiarach **5x5 m** to profesjonalne rozwiązanie, które pozwala opanować zagrożenie w ciągu kilku sekund.

Skuteczność przeciwko bateriom litowym

Jest to jedno z nielicznych rozwiązań na rynku, które skutecznie radzi sobie z pożarami wózków akumulatorowych (paletowych i widłowych) zasilanych **bateriami Li-ion**. Koc odcina dopływ tlenu, izoluje płomień i zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się ognia, dając czas na przyjazd służb ratunkowych.

Ochrona przed toksycznym dymem

W halach produkcyjnych i magazynach dym bywa bardziej niszczycielski niż sam ogień. Koc Bridgehill natychmiast **blokuje emisję toksycznych gazów i dymu**, chroniąc zdrowie pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych oraz zabezpieczając wrażliwy sprzęt i zapasy przed osmoleniem.

Wytrzymałość ekstremalna

Rdzeń koca wykonano z materiału Piroksen, który wytrzymuje temperatury **do 1600°C** (krótkotrwale) oraz 800°C (długotrwale). Produkt jest wielokrotnego użytku i nie wymaga skomplikowanej konserwacji.

Zaufanie liderów rynku: Rozwiązania Bridgehill wybrały firmy takie jak Tesla, Audi, Porsche, Volkswagen czy Coca-Cola.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary	± 5 x 5 m
Waga	± 15 kg
Materiał rdzenia	Piroksen (380 g/m ²)
Temperatura pracy	± 1600°C (krótkotrwale) / ± 800°C (długotrwale)
Zastosowanie	Wózki paletowe, widłowe, małe pojazdy, maszyny
W zestawie	Koc, torba Smartbag, 2 pary rękawic, akcesoria

Instrukcja użycia (wymagane 2 osoby):

1. Umieść koc przed lub za płonącym pojazdem i rozwiń go.
2. Dwie osoby powinny chwycić za uchwyty i jednym, zdecydowanym ruchem przeciągnąć koc nad wózkiem.
3. W przypadku wózków z wysokim masztem – należy szczelnie przykryć kabinę/baterię (a nie maszt).
4. Upewnij się, że koc przylega do ziemi, odcinając dopływ powietrza.
5. Pozostaw koc na miejscu i poczekaj na przyjazd straży pożarnej.

